

Изготовитель: ПТГ «Центр Сантехники» Россия, г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.1

Смеситель настенный однорукояточный с подводками в раздельных отверстиях

**ЦС СМ 293-2/3-4** - Смеситель для душа однорукояточный. Тип См-ДшОРНШл, с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге.

**ЦС СМ 293-2/1** - Смеситель для душа однорукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубе. Тип См-ДшОРНТр.

**ЦС СМ 293-2/1-4** - Смеситель для душа однорукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубе и гибким шлангом. Тип См-ДшОРНТрШл.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Рабочая температура – от +5 °С до 75 °С. (вода)
2. Максимальное рабочее давление – 0,63 МПа
3. Картридж с керамическими пластинами
4. Размер резьбы присоединения патрубков – 1/2"
5. Расстояние между патрубками 150±2 (мм).
6. Трубка стационар душ:
  - высота Н - от 105 мм до 110 мм (модель по каталогу)
7. Сетка душевая:
  - металлическая сетка. Возможна установка сетки с поворотным механизмом.(см. модели по каталогу)

#### ЦС СМ 293-2/3-4

- корпус смесителя в сборе
- комплект подключения\*
- душевой шланг с лейкой и настенным держателем\*\*\*\*
- паспорт
- упаковка

#### ЦС СМ 293-2/1

- корпус смесителя в сборе
- комплект подключения\*
- стационарная труба душа с металлической душевой сеткой\*\*
- паспорт
- упаковка

#### ЦС СМ 293-2/1-4

- корпус смесителя в сборе
- комплект подключения\*
- стационарная труба душа с металлической душевой сеткой\*\*
- распределитель потока воды\*\*\*
- душевой шланг с лейкой и настенным держателем\*\*\*\*
- паспорт
- упаковка



Смеситель может комплектоваться различными комплектующими в соответствии с каталогом производителя. Производитель оставляет за собой право технического изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия - смесителя.

#### Примечания \*:

По каталогу Модели смесителей ( комплектуются в соответствии с номенклатурой производителя )

\* - комплект подключения №1 ( гайка накидная на втулке эксцентрика), комплект подключения №2 (ИМП - гайка на корпусе смесителя).

\*\* - Стационарная труба для душевой сетки, в комплекте с душ. сеткой ( душевая сетка, может быть различных видов)

\*\*\*- распределитель потоков воды ( только для ЦС СМ 293-2/1-4)

\*\*\*\*- шланг душевой по обозначению в названии смесителя. Гибкий ПВХ шланг -“ПВХ”. Гибкий в мет.оплетке -“..2”.Люкс двойной замок - “...3”и “...4”-стандарт.

Держатель лейки в зависимости от вида шланга и лейки. Белый пласт. или металлизированный.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не пригоден для смешивания и пуска газа.

#### МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник - квалифицированный специалист.

#### Подключение №1(см. примечание \*)

- Установить патрубки эксцентриков в выводные отверстия трубопровода, предварительно надев на патрубки гайки и декор-шайбы.
- Установить прокладки и прикрутить корпус смесителя к гайкам.

#### Подключение №2(ИМП)

- Установить патрубки эксцентриков в выводные отверстия трубопровода, поставить декор-шайбу.
- Установить прокладку в гайку, на корпусе смесителя, прикрутить гайку к эксцентрику.

**В зависимости от Модели смесителя, способы монтажа, могут отличаться.**

#### Для ЦС СМ 293-2/3-4

- К корпусу смесителя прикрутить душевой шланг (в гайку установить прокладку), к другой стороне шланга прикрутить лейку душевую (с прокладкой)
- Установить держатель лейки на стене, не выше 900 мм. от смесителя.

#### Для смесителя ЦС СМ 293-2/1

- Прикрутить к корпусу смесителя трубку стационар. Установить на трубку душевую сетку.

#### Для смесителя ЦС СМ 293-2/1-4

- Прикрутить к корпусу смесителя распределитель ( переключатель) с рез. прокладкой, душевой шланг прикрутить к боковому фитингу распределителя, трубку стационар присоединить к распределителю, установить душевую сетку.
- Прикрутить к шлангу лейку . Установить держатель лейки на стене, на высоте не более 800 мм от смесителя.

#### ВНИМАНИЕ!!!

Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поднятием ручки в верх - регулируется количество потока, поворотом влево -вправо производится регулировка температуры воды. Поворот узла излива - направления потока воды. Аэратор придает струе мягкость путем дробление струи - насыщения ее воздухом. Переключатель на распределителе, меняет направление потока, между трубкой изливом и душевым шлангом ( для модели ЦС СМ 293-2/1-4)

#### Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:

- Корпус смесителя - 15 лет. – Прокладки, уплотнения резиновые в среднем до 12 мес. в зависимости от качества воды (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, специалистом сервисной службы или квалифицированным специалистом).

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Россия, М/Обл. г.Подольск, Домодедовское шоссе д.1

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

#### Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес.

В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)

2. Наличия у Потребителя следующих документов:

2.1. платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);

2.2. заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.

3. Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)

4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.

5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.

(Комплекующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

#### Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

1. транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.

2. не правильным монтажом. механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации

4. неквалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.

5. независящими от производителя причинами (**перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.**)

**На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.**

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Закрывать кран централизованной подачи воды. Снять цветоуказатель, на ручке смесителя, открутить ручку и снять её. Снять декоративную шайбу, под шайбой прижимная гайка. Демонтировать картридж. Промыть его и очистить. Осмотреть посадочное место, удалить загрязнения. Установить картридж на место, проделывая все действия в обратном порядке
После очистки картриджа, течь продолжается	Заменить картридж на новый
Течь из под гайки трубки излива	Открутить гайку излива и проверить сальниковые кольца, при необходимости заменить
Неполная или беспокойная струя воды	Открутить Аэратор на трубке излива, прочистить и промыть
Течь из под гайки гибкого душевого шланга	Открутить гайку. Проверить уплотнительную прокладку. Очистить или заменить, при необходимости.

Весь сортамент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя [WWW.CS-TRADE.RU](http://WWW.CS-TRADE.RU)

вся продукция ПТГ "ЦЕНТР САНТЕХНИКИ" застрахована Осао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Дата сборки и проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП ОТК

Особые отметки:

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:  
ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Дата продажи: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование и штамп Продавца:

\_\_\_\_\_